

# アキレスDXドーリー 脱落防止 改良版 取扱説明書(ドライバー(+2)・スパナ(8mm)をご用意ください。)

①純正ワッシャーを外して丸ワッシャーを取付けします。



⑥ナイロンナットを締め込みます。



②ストッパープレートを取付けます。



⑦ブラケットとフランジ形ナットに隙間が無いよう確認します。



③このようになります。(反対側は純正のままです。)



⑧皿ネジが出ていないか確認します。



④ナイロンナットを外し、皿ネジ+ワッシャー+ナットの状態にします。 ⑨ストッパーの動きを確認します。



⑤ブラケット穴にネジを差し込みます。(皿ネジは穴内に収まります。)  
フランジ形ナットを押しやるようにドライバー(+2)で締め込みます。



注意・手を挟んだりしないようご注意ください。

※取付け要領が解りやすい動画はコチラ  
[https://youtu.be/m56uRT\\_JgDo](https://youtu.be/m56uRT_JgDo)  
(右記のホームページからもアクセスできます。)

札幌市白石区北郷9条8丁目6番22号  
WHITE FACTORY tel 050-6867-2085  
ホームページ <http://whitefactorysapporo.jimdo.com>